

ユーザーマニュアル

JPT GUI Control Software v2.0_20161020

1.	ソフトウェアのインストールと導入	.1
	1.1 インストール	.1
	1.2 はじめに	.2
2.機	能	.2
	2.1 COMポートの接続	.2
	2.2 GUIを使ってレーザを制御	.3
	2.2.1 コントロールモードオプション	.3
	2.2.2 レーザのデフォルト設定	.3
	2.3 レーザシステムの設定	.4
	2.4 レーザ動作状況のモニタリング	.5



1.ソフトウェアのインストールと導入

1.1 インストール:





1.2. はじめに

- 1. 「JPTlaser GUI」には、「Laser_Control」、「Default_SET」、「Operate Prompt」、 「Feedback Prompt」、「Control_Mode」、「Laser_STA」、「DB25 Port Monitor」、 「Laser SYS」などの機能があります。
- 2. GUIのすべての設定と変更はすぐに機能するので、再起動する必要はありません。
- 3. 「Default_SET」と「Control Mode」は、パラメータの電源遮断保護機能を持っています。
- レーザが発光しているときは、「Laser_Control」パネルでパワーのみを調整でき ます(DB25レーザオン&GUIレーザオンを含む)。それ以外の場合、レーザは図1 のように警告します。

JPTLas	er20160815 🛛 🗙
⚠	Do not change any parameters during emission
	()) () () () () () () () () () () () ()
	【図 1】

2. 機能

2.1 COMポートの接続



コンピュータの設定と同じGUI上のCOMポートを選択し、「接続」をクリック します。 レーザーが12秒以上のパワーを得た後にのみ接続してください。

_Laser_Cor	trol —	
	COM1 💌	Connect
	COM1	
Power	COM2 COM3 COM4	PRR 50 khz
Pulse	200	LASER ON



2.2 GUIを使ってレーザーを制御

2.2.1 コントロールモードオプション

-Control_Mode						
SEL_A						
🔽 GUI_Control_Power						
🔽 GUI_Control_PulseWid						
GUI_Control_PRR						
GUI_Control_PA						

GUIで制御されているすべてのパラメータを選択すると、設定が保存され、データ 電源オフのメモリ機能があります。 したがって、GUIを使用してレーザを制御したくな い場合は、「GUI_Control Mode」を解除する必要があります。

Laser_Cor	COM1 V	Connect	申文		
Power	0 %	PRR 50 khz	on (
Pulse	200	LASER ON	🍊 off		

レーザは、パワー、周波数、パルス幅をGUIで設定したパラメータで動作させることができます。

レーザオン: 必要なパラメータを設定して「レーザオン」をクリックすると、「オン」 ライトが緑色になり、レーザが始動します。 「オフ」のランプが緑色に なると、レーザがオフになります。

言
語:英語インターフェースでは、"中文"をクリックすると中国語に切り替わ
り、中国語インターフェースでは"英語"をクリックすると英語に切り替わ
ります。

2.2.2 レーザのデフォルト設定

-Default SET	
Def_simmer 12	Range 0- 40
Def_pulse 200	(2-250)
Def_PRR 1	(1-999) 🗖 EXT. PRR

レーザは、この「Default_SET」でデフォルトパラメータを設定できます。 SIMMER、パルス幅(Pulse Width)、繰返し周波数(Repetition Rate)などを変更すれ れば、すぐに偏光した値で動作し、データ「Power-Off」メモリ機能をサポートします。



Def_SIMMER:最初のパルスの振幅を制御します。値が大きいほど、最初のパルスが 高くなります。



- **Def_PRR**:内部PRRモードでは、外部周波数信号が検出されない場合、システムはデフォルトPRRに基づいて出力します。
- **Def_pulse**:外部からの制御が不可能な場合、システムはデフォルトのパルス幅でレーザ パルスを出力します。
- EXT.PRR: このオプションを選択すると、外部周波数モードが使用されます(最終出力 レーザパルスは外部周波数信号と同期します。このモードは、制御カードが 外部信号を最適化したときに使用できます)。チェックを外すと内部周波数 モードが選択されます(システムは最初に外部周波数信号を計算し、内部で パルス信号を生成します)。このモードは、制御カードによって外部周波数 信号が検出されない場合に、レーザのデフォルトPRRを定義するために使用 できます。

デフォルトモードは外部周波数モードです。



2.3 レーザシステムの設定

-Locor SVS								
SN: A12345	PRE_simmer 120	Range (55-120)	POW_mark 80	Range (0-100)	PRF0	9ns 210 45ns	075 100ns 055	A 123
PW: *****	PRE_mark 220	(90-250)	POW_simH 40	(0-60)	2ns 850	13ns 150 55ns	065 150ns 045	B 123
SYS_UPDATE	Board_tempH 50 LaserBias 00	(0-80) (0-20)	PUMP_tempH 50	(0-80) nTimes	4ns 700 6ns 320	20ns 115 60ns 30ns 090 80ns	065 200ns 045 060 250ns 040	c 123 D 123
-Power_monito	r_formula							
y = 0 ;	x + 0							

レーザシステムのパラメータを設定するJPTエンジニアのための「Laser-SYS」は、任意 のパラメータに変更入力するためには適切なパスワードが必要です。現在のバージョン ではお客様に開放されていません。



2.4 レーザ動作状況のモニタリング

Laser_51A		_	-		DB25-D7	D3	DB25-DO		- *	
								LASER_POWER	0 ~	
-						• •		BOARD_TEMP	°C	
PUMP_tempE	BOARD_tempE	PRE_lowE	SEED_tecE	NO_pulseE						
					Firmware		DB25-PA	POMP_TEMP	99 °C	
003	000	000	000	000	11:FPGA ver.:010728 MCU		DD25 TK	PulseWidth	200	
					ver. :20160803		DB25-M0			
							2220 110	PKK	1 kh;	2

「Laser_STA」から、パラメータとアラームをモニターすることができます。 レー ザがオンになるたびに、システムに保存されたアラームの時刻がGUIに自動的に送信さ れます。DB25-D0、D3、DB25-D7、DB25-PA、DB25-MOは、レーザから受信したDB25 のパワーを表示します。 ポートPA、MOの状態は、ハイレベルのときに点灯し、ローレ ベルのときに消灯します。

「PulseWidth」、「PRR」は、レーザの動作パルス幅と周波数を表示します。

「LASER_POWER」は、励起電流/エネルギーの値をパーセンテージで表示します。

Thanks!

ご不明な点がございましたら、JPTテクニカルサポート部までご連絡ください。

または、株式会社アストロンまでご連絡願います。

株式会社アストロン 〒123-0861 東京都足立区加賀1-4-14-206 TEL. 03-5647-6541 FAX. 03-5647-6687 E-mail: info@astron-japan.co.jp URL. http://jpt.astron-japan.co.jp/